

MANUALES DE USO IONIZADORES CLEARPOOL®

PARA TODOS NUESTROS MODELOS

Seleccioná tu modelo

SERIE USB



SERIE ECOLINE



SERIE
ECO30 - H70MAX




SERIE CPA



MANUAL DE USUARIO


MODELOS: ECOLINE-TT, ECOLINE-T, ECOLINE-TK y ECOLINE-K

Partes y componentes



1. Adaptador para conectar ionizador y bomba simultáneamente
2. Fuente de alimentación.
3. Su bomba (Imágenes ilustrativas)
4. Ficha de conexión de barras e intercambio de polaridad.
5. Barras de cobre
6. Tapa Vulcano® BAE (Solo en modelos ECOLINE-T / TT)
7. Kit de adaptación universal (Solo en modelos ECOLINE-K / TK)
8. Temporizador analógico para automatizar el sistema (Solo en modelos ECOLINE-TT / TK)

Importante !



Instalaciones

Videos instructivos para instalar tu equipo perfectamente.



Recomendaciones

Lo más importante para obtener un buen resultado en tu agua.


Advertencias

- ESTE MODELO **NO TIENE** SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA, ES NECESARIO REALIZAR SEMANALMENTE LA LIMPIEZA DE LAS BARRAS.
- **NO** ABRIR LA CARCAZA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN YA QUE POR MAS QUE ESTE SIN TENSION PUEDE QUEDAR ENERGIZADA.
- NO INSTALAR A LA INTEMPERIE PODRIA PRODUCIR SEVEROS DAÑOS. EL CONTROLADOR DEBE SER INSTALADO EN LA CASILLA DE FILTRADO CON SU CORRESPONDIENTE TAPA LO MÁS CERCANO A LA BOMBA.
- CUALQUIER ALTERACIÓN DE LOS CABLES IMPLICA UN RIESGO ELÉCTRICO E INVALIDA LA GARANTÍA.
- ANTES DE INSTALAR SU IONIZADOR LEA ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN Y SI TIENE ALGUNA DUDA COMUNÍQUESE CON SU PROVEEDOR.
- NO RECIBA ASESORAMIENTO NI UTILICE REPUESTOS DE MARCAS AJENAS A CLEARPOOL®
- NO HACER FUNCIONAR EL EQUIPO IONIZADOR SIN LAS BARRAS DE COBRE (ESTO PROVOCA LA ROTURA DEL PRODUCTO).
- NO HACER FUNCIONAR EL EQUIPO IONIZADOR EN CASO DE HABERSE MOJADO O INUNDADO.
- NO MANIPULAR LAS BARRAS DE COBRE CON EL EQUIPO IONIZADOR ENCENDIDO.
- ANTE UNA TORMENTA ELÉCTRICA DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO Y NO UTILICE LA PISCINA.

MANUAL DE USUARIO

MODELOS: CPA50, CPA120, CP MAX, CP ULTRA

Partes y componentes



1. Caja controladora del ionizador Inverter®

2. Luces señaladoras del cambio de polaridad y calibración.

FUNCIONAMIENTO: Las luces harán un intercambio inicial rápido, luego el intercambio será cada 5min y cada 30min se hará una calibración de potencia.


3. Su modelo de bomba (Imágenes ilustrativas)

4. Barras de cobre

5. Tapa idéntica a la de su bomba (Imágenes ilustrativas)

6. Kit de adaptación universal (Solo en modelo Kit de adaptación)

Importante !



Instalaciones

Videos instructivos para instalar tu equipo perfectamente.



Recomendaciones

Lo más importante para obtener un buen resultado en tu agua.


Advertencias

- ADVERTENCIA: ABRIR LA CAJA DEL CONTROLADOR IMPLICA UN RIESGO ELÉCTRICO E INVALIDA LA GARANTÍA.
- UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEBE INCLUIR PUESTA A TIERRA Y DISYUNTOR DIFERENCIAL DE LO CONTRARIO PODRÍA OCURRIR ALGUNA DESCARGA.
- ATENCIÓN: SI BIEN EL PRODUCTO CUENTA CON PROTECCIÓN IP64, NO TIENE PROTECCIÓN UV LO CUAL COLOCARLO A LA INTEMPERIE PODRÍA PRODUCIR SEVEROS DAÑOS. EL CONTROLADOR DEBE SER INSTALADO EN LA CASILLA DE FILTRADO CON SU CORRESPONDIENTE TAPA LO MÁS CERCANO A LA BOMBA.
- CUALQUIER ALTERACIÓN DE LOS CABLES IMPLICA UN RIESGO ELÉCTRICO E INVALIDA LA GARANTÍA.
- ANTES DE INSTALAR SU IONIZADOR LEA ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN Y SI TIENE ALGUNA DUDA COMUNÍQUESE CON SU PROVEEDOR.
- NO RECIBA ASESORAMIENTO NI UTILICE REPUESTOS DE MARCAS AJENAS A CLEARPOOL®
- NO HACER FUNCIONAR EL EQUIPO IONIZADOR SIN LAS BARRAS DE COBRE (ESTO PROVOCA LA ROTURA
- DEL PRODUCTO).
- NO HACER FUNCIONAR EL EQUIPO IONIZADOR EN CASO DE HABERSE MOJADO O INUNDADO.
- NO MANIPULAR LAS BARRAS DE COBRE CON EL EQUIPO IONIZADOR ENCENDIDO.
- ANTE UNA TORMENTA ELÉCTRICA DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO Y NO UTILICE LA PISCINA.

MANUAL DE USUARIO


USB 3.0

Partes y componentes



1. Su bomba Vulcano BAE/BAF/BAS
2. Ficha USB 3.0 para conectar su Ionizador al cargador.
3. Barras de cobre. Dos barras de 5/8" (Estas son las que se gastan y deben ser reemplazadas) y una barra de 1/2" (No necesita ser reemplazada)
4. Tapa Vulcano BAE/BAF/BAS con circuito y sistema integrado de ionización

Importante !



Instalaciones

Videos instructivos para instalar tu equipo perfectamente.



Recomendaciones

Lo más importante para obtener un buen resultado en tu agua.


Advertencias

- ESTE MODELO **NO TIENE** SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA O INTERCAMBIO DE POLARIDAD.
- **NO** ALTERAR O INTENTAR ABRIR EL INCAPSULADO DE LA TAPA.
- CUALQUIER ALTERACIÓN DE LOS CABLES IMPLICA UN RIESGO ELÉCTRICO E INVALIDA LA GARANTÍA.
- ANTES DE INSTALAR SU IONIZADOR LEA ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN Y SI TIENE ALGUNA DUDA COMUNÍQUESE CON SU PROVEEDOR.
- NO RECIBA ASESORAMIENTO NI UTILICE REPUESTOS DE MARCAS AJENAS A CLEARPOOL®
- NO HACER FUNCIONAR EL EQUIPO IONIZADOR SIN LAS BARRAS DE COBRE (ESTO PROVOCA LA ROTURA DEL PRODUCTO).
- NO MANIPULAR LAS BARRAS DE COBRE CON EL EQUIPO IONIZADOR ENCENDIDO.
- ANTE UNA TORMENTA ELÉCTRICA DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO Y NO UTILICE LA PISCINA.

MANUAL DE USUARIO


MODELOS: ECO30 Y H70MAX

Partes y componentes



1. Caja controladora del ionizador
2. Luces señaladoras del cambio de polaridad.
3. **FUNCIONAMIENTO:** Las luces harán un intercambio inicial rápido, luego el intercambio será cada 2-5min.
3. Su modelo de bomba (Imágenes ilustrativas)
4. Barras de cobre
5. Tapa idéntica a la de su bomba (Imágenes ilustrativas)
6. Kit de adaptación universal (Solo en modelo Kit de adaptación)

Importante !



Instalaciones

Videos instructivos para instalar tu equipo perfectamente.



Recomendaciones

Lo más importante para obtener un buen resultado en tu agua.

Advertencias

- ADVERTENCIA: ABRIR LA CAJA DEL CONTROLADOR IMPLICA UN RIESGO ELÉCTRICO E INVALIDA LA GARANTÍA.
- UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEBE INCLUIR PUESTA A TIERRA Y DISYUNTOR DIFERENCIAL DE LO CONTRARIO PODRÍA OCURRIR ALGUNA DESCARGA.
- ATENCIÓN: SI BIEN EL PRODUCTO CUENTA CON PROTECCIÓN IP64, NO TIENE PROTECCIÓN UV LO CUAL COLOCARLO A LA INTEMPERIE PODRÍA PRODUCIR SEVEROS DAÑOS. EL CONTROLADOR DEBE SER INSTALADO EN LA CASILLA DE FILTRADO CON SU CORRESPONDIENTE TAPA LO MÁS CERCANO A LA BOMBA.
- CUALQUIER ALTERACIÓN DE LOS CABLES IMPLICA UN RIESGO ELÉCTRICO E INVALIDA LA GARANTÍA.
- ANTES DE INSTALAR SU IONIZADOR LEA ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN Y SI TIENE ALGUNA DUDA COMUNÍQUESE CON SU PROVEEDOR.
- NO RECIBA ASESORAMIENTO NI UTILICE REPUESTOS DE MARCAS AJENAS A CLEARPOOL®
- NO HACER FUNCIONAR EL EQUIPO IONIZADOR SIN LAS BARRAS DE COBRE (ESTO PROVOCA LA ROTURA
- DEL PRODUCTO).
- NO HACER FUNCIONAR EL EQUIPO IONIZADOR EN CASO DE HABERSE MOJADO O INUNDADO.
- NO MANIPULAR LAS BARRAS DE COBRE CON EL EQUIPO IONIZADOR ENCENDIDO.
- ANTE UNA TORMENTA ELÉCTRICA DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO Y NO UTILICE LA PISCINA.